


Atlas des Zones inondables Méthode hydrogéomorphologique Bassin Versant de la Têt

Cartes aux 1/25 000°

Dalle n°10

Communes : Thuès-Entre-Valls, Canaveilles, Nyer, Ayguatèbia-
Talau, Oreilla, Olette
Cours d'eau : La Têt



Les données sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur réglementaire. Elles ne sont significatives qu'à partir de l'échelle du 1:25 000 ème. L'État ne pourra être tenu pour responsable des erreurs de localisation, d'identification ou d'actualisation ou des imprécisions des données.

